



# クリップ型ビデオカメラ MQ001

簡易説明書 / 保証書 ver.1.0.0



※microSDHCカードは別売です。32GBまで対応/Class10推奨。

## 充電 お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

- ①カメラユニットのmicroUSB端子に付属のUSBケーブルを接続し、もう片方を付属のACアダプターあるいはPCのUSBポートに差し込みます。
- ②ステータスランプが数回赤点滅→点灯します。
- ③フル充電までおよそ2～3時間掛かります。

## microSDHC/XCカードのセット

microSDHCカードを図の向きでカチッと手応えがあるまで押し込みます  
※取り外す時は押し込むと飛び出します。

## 電源オン ※待機状態でのオートオフは約30秒です。

- ①「電源/操作ボタン」を長押しします。
- ②「ステータスランプ」が赤点灯を続けます。(待機状態)

## 電源オフ

- ①待機状態で「電源/操作ボタン」を長押しします。
- ②「ステータスランプ」が消灯します。(電源オフ)

## 録画/動体検知録画

録画開始:

- ①待機状態で「電源/操作ボタン」を押します。
- ②「ステータスランプ」が青点灯→消灯します。(録画開始)

※動体検知録画は予め設定する必要があります。動体検知設定を「オン」にする場合は動体検知録画専用となります。

録画停止:

- ①録画中に「電源/操作ボタン」を押します。
- ②「ステータスランプ」が赤点灯します。(録画停止・待機状態)

## ボイスレコーダー

録音開始:

- ①待機状態で「電源/操作ボタン」を2回押します。
- ②「ステータスランプ」が青3回点滅→消灯します。(録音開始)

録音停止:

- ①録画中に「電源/操作ボタン」を2回押します。
- ②「ステータスランプ」が赤点灯します。(録音停止・待機状態)

## リセット

不具合時に本体横のリセット穴をクリップ等で押ししてください。

## PCとの接続

Windows8では、「デスクトップ」画面で接続してください。

【本体に記録した各ファイルは、PCに移動して動画プレイヤー等で再生します】

準備:電源をオンにしておきます。

- ①カメラユニットのmicroUSB端子に付属のUSBケーブルを接続し、もう片方をPCのUSBポートに差し込みます。
- ②数秒後「コンピューター」画面で「リムーバブルディスク」として本製品が認識されます。
- ③取り外すときは、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして本製品を選び、「USB大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

## 各種設定

PCにつないだあと、リムーバブルディスク（カメラ）を見ると、Set.txt というテキストファイルがあるので開きます。

以下例：

Date/Time = 20170510141700

Motion 1080P = 0

Off:0

On:1

TimeStamp = 1

Off:0

On:1

解説：

- 1 行目の Date/Time= 以下は 2017 年 5 月 10 日 14 時 17 分 00 秒を表します。現在時刻を半角数字で記入してください。
- 2 行目の=0 は、動体検知オフ（通常録画）状態を表します。0 を 1 に変えると、動体検知録画を行います。
- 5 行目の=1 は、日時表示オンを表します。非表示にするには 1 を 0 に変更します。

※以上の変更を行い、テキストファイルの「上書き保存」を行った上でカメラを PC から取り外して電源のオフオンを行うと反映します。

## ⚠️ ご注意

- 電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、待機状態になるまで待つてからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USB ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

※microSDHC/XC カードについては、まれに相性合わない銘柄があるため、万が一メモリーカードがカメラに認識されない場合は、別のカードでお試ください。

## 製品スペック

カラー	ブラック	動画解像度	1920×1080px
動画フォーマット	AVI	動画圧縮形式	M-JPEG
フレーム数	25FPS	静止画（写真）	なし
メモリ容量	microSDHC カード（別売）32GB まで対応	本体重量	約 25g
本体サイズ	約 28×83×12mm（W×H×D）	充電方法	AC アダプターまたは USB
充電時間	約 2～3 時間	連続録画時間	約 3 時間（複数に分割）
防水機能	なし	対応 OS	Windows7/8/10

## 付属品

本体・USB ケーブル・本書

☑ サポートメール [support@tryangle.style](mailto:support@tryangle.style)

## 製品保証書

クリップ型ビデオカメラ MQ001

お買い上げ日 (商品到着日)		様	領収書・納品書(コピー)添付欄
お客様	お名前		
	ご住所		
お電話番号			
販売店記載欄		製品保証期間 (製品到着日より)	1ヶ月

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

## 保証規約

- 【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。  
保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。
  - 【2】保証適用除外事項について  
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。
    - A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
    - B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
    - C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
    - D. 改造等の保証外動作を行った場合。
    - E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
    - F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
    - G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
    - H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
    - I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
    - J. 日本国外で使用された場合。
  - 【3】免責事項
    - A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
    - B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
    - C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元は一切の責を負わないものとします。
    - D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
    - E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。
- 【瑕疵担保責任に関する特約】  
商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。