



# キーレス型ビデオカメラ MQ044

簡易説明書/保証書 ver.1.0.0



## ご注意

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

使用前に充電を行ってください。充電は付属のケーブルを用い充電電源に接続します。充電電源はACアダプター/大容量モバイルバッテリー/パソコンのいずれかです。充電中はステータスランプが点灯します。

## microSDHC/XCカードのセット

microSDHCカードを、「カチッ」と手応えがあるまで押し込みます。外す時は、microSDHCカードを押すと、飛び出します。ファイル形式「FAT32」フォーマットであることが必要です。パソコン上で32GB容量以上を「FAT32」フォーマットする場合は別途フォーマッタが必要です。WEB検索で無料入手できます。稀に一部、銘柄によって相性合わない場合がございます。メモリー相性は保証外とさせていただきます。使用前には充電を行った上メモリーカードをセットしてください。

## 充電

5Vの充電電源に接続しますと青ランプが点灯し充電します。満充電になりますと赤と青ランプが同時に点灯します。目安充電時間は2.5時間です。充電電源はACアダプターあるいはパソコンもしくはモバイルバッテリーのいずれです。(非付属)

## 電源操作

電源ON :①を長押しします。ランプが点滅します。オート録画が開始します。①を押すと録画停止待機状態になります。何もしないと約1分で自動でOFFになります。

電源OFF :①を長押しします。OFFになります。

## 動画撮影

録画開始:電源をいれて待機状態時に①を押すと録画開始になります。

録画停止:①を押すと録画停止待機状態になります。録画は5分間の分割ファイルで保存されます。メモリー容量がいっぱいになった時点自動的に古いファイルを削除し上書き保存します。録画中に電源/操作ボタンを1回押しますと待機状態に戻ります。

## 写真

撮影:待機状態時に②を押すと写真撮影します。

## 音声録音

音声録音:③押すと録音開始します。もう一度③を押すと録音停止になります。

## 外部電源

本製品はパソコン以外の電源で充電品ら操作できます。電源に接続し充電開始しますと待機状態になります。パソコンに接続して充電する場合はパソコンに認識され、充電しながらの操作はできません。

## PCとの接続

【本体に記録したファイルは、PCに移動して各種動画プレイヤーで再生してください】

準備:電源オフ側にスイッチを合わせます。

付属USBケーブルを「USB端子」に差し込み、PCのUSB端子につなぎます。しばらくすると「コンピューター」画面で「リムーバブルディスク」として本製品が認識されます。取り外すときは、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして本製品を選び、「USB大容量記憶装置は、コンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

## 表示日時の設定

例:2019年01月01日 23時59分59秒に設定の場合

①下記のようなテキストファイル(メモ帳)をPCで作成します。(すべて半角・2行)

2019-01-01,23:59:59 N

StampMode:Y

②2行目末尾のNをYにすると非表示となります。time.txtというファイル名で保存します。

③カメラ本体をPCに接続して、リムーバブルディスク(カメラ本体)の最上位ルートにtime.txtを保存します。

④カメラ本体をPCから取り外し、再度電源をON→設定が読み込まれます。

## リセット

稀に機器が不安定やフリーズになった場合は、リセットボタンを押しますと回復できます。爪楊枝や安全ピンを用い、リセットボタンホールから垂直押し、ボタンが押した感触があればリセット完了です。なお、精密機器であるためリセットは慎重に行う必要があります。



ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防水・非防滴です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。  
また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 撮影は被写体から50cm以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

※microSDHC/XCカードについては、まれに相性合わない銘柄があるため、万が一メモリーカードが  
カメラに認識されない場合は、別のカードでお試しください。

## 製品スペック

カラー	ブラック	動画解像度	1920x1080px
フォーマット	AVI	動画圧縮形式	M-JPEG
フレーム数	30FPS	静止画(写真)	4032x3024px
メモリ容量	microSDHCカード(別売)※128GBまで対応	音声録音	WAV形式
本体サイズ	約70mm×30mm×10mm(W×H×D)	充電方法	ACアダプターまたはUSB
充電時間	約2~3時間	連続録画時間	最大約2時間
防水機能	なし	対応OS	Windows7/8/10

## 付属品

本体・USBケーブル・本書

## 製品保証書

## キーレス型ビデオカメラ MQ044

お買い上げ日 (商品到着日)		
お客様	お名前	様
	ご住所	〒
	お電話番号	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より)	1ヶ月
領収書・納品書(コピー)添付欄		

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。  
購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合  
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

## 保証規約

### [1] 保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

### [2] 保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。

B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。

C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。

D. 改造等の保証外動作を行った場合。

E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。

F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。

G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。

H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。

I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。

J. 日本国外で使用された場合。

### [3] 免責事項

A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。

B. 輸送中ににおける故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。

C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または 使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。

D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。

E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

### [瑕疵担保責任に関する特約]

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。