

Maniaq 取扱説明書 MQ038

付属品

本体・USBケーブル



attention

使用前には充電を行ってください。電源をオンにする前には記録用マイクロSDメモリーカードをセットしてください。（メモリーカードは非付属です。）本製品は非防水仕様です。使用時および保管時は水気を避けてください。長期間使用しない場合は定期的に充電することをおすすめします。

充電

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

充電は付属のケーブルを用い充電電源に接続します。充電電源はACアダプター/大容量モバイルバッテリー/パソコンのいずれかです。充電中は赤のステータスランプが点滅します。満充電になりますと赤ランプが消灯します。（メモリーカードをセットせずに充電する時は青ランプが同時に点灯します。）満充電所要時間は約3時間です。

メモリーカード

マイクロSDメモリーカードの向きを確認しカードスロットにセットしてください。セット時はスロット溝へ垂直方向へと差し込んでロックされます。斜め方向に差し込みますと隙間に入れてしまうことがありますのでご注意ください。なお、本機種に使用できるメモリーは8-256GBとなります。メモリー相性は保証外とします。（検証用は正規品Sandisk製とSamsung製です。）

電源オンオフ

電源/操作ボタンを約3秒間押し続けますと赤ランプが点灯し待機状態になります。待機中に電源/操作ボタンを約5秒間押し続けますとランプが消え電源オフになります。メモリーカード装着していない時は自動電源オフします。また、待機状態では60秒以上に操作がない場合は節電のため自動電源オフになります。

通常録画

マイクロSDメモリーカードの向きを確認しカードスロットにセットしてください。セット時はスロット溝へ垂直方向へと差し込んでロックされます。斜め方向に差し込みますと隙間に入れてしまうことがありますのでご注意ください。なお、本機種に使用できるメモリーは8~256GBとなります。メモリー相性は保証外とします。（検証用は正規品Sandisk製とSamsung製です。）

通常録画

待機状態時に電源/録画ボタンを1回押しますと赤ランプが数回点滅後に消灯し録画を開始します。動画は6分間の分割ファイルにて保存されます。録画中に電源/録画ボタンを1回押しますと待機状態に戻ります。

写真撮影

待機状態時に録音/写真ボタンを1回押しますと赤ランプが点灯したまま青ランプが1回点滅後に消灯し写真1枚撮影され待機状態に戻ります。

録音

待機状態時に録音/写真ボタンを約2秒間押し続けますと青ランプが数回点滅後に消灯し録音を開始します。録音は分間の分割ファイルにて保存されます。録音中に録音/写真ボタンを1回押しますと待機状態に戻ります。

動体検知録画

動体検知録画は設定が必要です。（設定を参考）動体検知をオンに設定する場合は動体検知録画専用となります。動体検知録画以外の機能は使用できません。通常録画にするには動体検知をオフにする必要があります。

外部電源

本機はパソコン以外の充電電源に接続し充電しながら録画録音できます。録画中にパソコン以外の充電電源に接続しますと充電しながら録画を継続します。パソコンに接続する場合はパソコンに認識されるため操作できません。

PC接続

付属のケーブルを用い、カメラをパソコンに接続しますと、カメラがパソコンに認識されます。メモリー内のファイルの編集・削除ができます。また、パソコンでうまく認識できない場合は、再接続あるいはカードを取り出して直接パソコンに読み取りなどを試してください。

