



## attention

**お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。**

使用前にはパソコンに接続し、内蔵メモリーに保存されている「settime」フォルダーと設定用テキストファイルをパソコン上にコピーしバックアップ保存してください。使用前は充電をしてください。充電は付属のケーブルを使用し5VのUSB電源に接続します。充電中は赤のステータスランプが点滅します。満充電時は赤ランプが点灯します。目安充電時間は3時間です。リチウムバッテリーは放電した状態での保存は避けてください。また、定期的に充電することをおすすめします。動作確認はイヤホンを耳に装着しないようにしてください。衛生上、耳に装着後のご返品は受けかねます。

## 操作/連続録音

すべての状態で録音/保存スイッチを「ON」側へスライドしますと、赤のステータスランプがしばらく点灯してから3回点滅後に消え、録音を開始します。同時に青ランプがバッテリーの残電量に応じて数回点滅します。満充電状態は青ランプが4回点滅します。青ランプの1回点滅は電量25%を意味します。録音/保存スイッチを「OFF」側へスライドしますと、録音を保存し、録音したファイルの再生を開始します。

## 音声コントロール録音

予め音声コントロール録音をオンに設定する必要があります。音声コントロール録音をオンに設定する場合は音声コントロール録音専用となります。音声コントロール録音をオンに設定後に録音/保存スイッチを「ON」側へスライドし、赤と青のステータスランプが3回点滅後に音声コントロール録音を開始します。停止するにはスイッチを「OFF」へとスライドします。

## イヤホン再生

連続録音を停止後に自動的に録音されたファイルの再生を開始します。電源オフ状態時は電源ボタンを3秒間押し続けると電源オンになり、再生を開始します。再生中に一時停止ボタンを1回押しますと再生を一時停止します。+/-ボタン+ボタンを再生中に1回押しますと次のファイルを再生します。押し続けると再生音量が大きくなります。-ボタンを再生中に1回押しますと前のファイルを再生します。押し続けると再生音量が小さくなります。

## ファイルの削除

ファイルの削除はパソコンに接続時にできます。

## リセット

機器が不安定あるいはフリーズになった場合は電源ボタンを約9秒間を押し続けるとリセットできます。

## パソコン再生プレイヤーについて

推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」と「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。

## タイム設定

①パソコンに接続し認識させ、「settime」フォルダーを開きます。



「settime」フォルダーを開きます。

アプリをダブルクリックします。

「SetTime」をクリックします。

「OK」をクリックし、完了です。

## その他設定

パソコンに接続し認識させます。テキストファイルを開きます。一部文字化けがありますが、設定に影響はありません。右記に従い必要な項目を修正しテキストファイルの「上書き保存」をします。次回電源をオンにする時点設定が反映されます。赤枠内の数字を1桁ずつ消して修正値を入力します。元の書式は必ず保持してください。入力は「半角」で、スペースを入れないでください。



- 1 SWITCH:0 //Time recording SWITCH
- 2 STAR:2021-06-06-14-03 //Timed record
- 3 LONG:30 //Timing length unit: min
- 4 VOR:0 // Voice-controlled setting
- 5 BIT:4 //Bit rate is set to 1-5, 1 to
- 6 GAIN:3 // The recording GAIN can
- 7 PART:30 // Segmentation of recor

- 1 SWITCH 1→予約録音オン  
0→予約録音オフ
- 2 START 予約録音オン設定時の予約録音開始時刻を入力
- 3 LONG 予約録音オン設定時の予約録音時間(10～480入力可)
- 4 VOR 音声コントロール録音の感度設定(1-5設定可、大きいほど感度が高い)
- 5 BIT 録音ビットレート設定  
1→32K 2→64K 3→128K 4→192K 5→384K  
(4を推奨します)
- 6 GAIN 録音感度ゲイン設定  
(必要に応じて1-7設定可)
- 7 PART 録音の1ファイル長さの設定(分)  
(10-240設定可)

## スペック

サイズ	約70mmx60mmx20mm
重量	約14g
メモリー	16GB内蔵 192kbpsの場合約170時間分。録音時間はご使用環境により変わります。
フォーマット	WAV

## 付属品

本体・USBケーブル

## ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

Mani@Q TA サポートメール：maniaq@outlook.jp

## 製品保証書

# MQ048

お名前	様
ご住所	〒
お電話番号	
お買い上げ日（商品到着日）	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) <b>1ヶ月</b>

領収書・納品書  
(コピー) 添付欄

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

## 保証規約

### [1]保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

### [2]保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換については、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J. 日本国外で使用された場合。

### [3]免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

### [瑕疵担保責任に関する特約]

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。