



M A N I A Q

## Specification

サイズ	52×45×15mm
重さ	110g
動画撮影	最大3840x2160px
写真撮影	6400x4800px
メモリー	32GB/128内蔵
FOV	約65度

付属品 充電専用USBケーブル

YouTube  
Channeltryangle  
Co., Ltd

### 保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から3ヶ月です。  
保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について  
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外となります。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故意または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

### 【3】免責事項

A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中止、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

#### 【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

✉ サポートメール maniaq@outlook.jp

お買い上げ日		
お名前		
ご住所	〒 _____ 様	
お電話番号		
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 3ヶ月	

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

**M@Q 取扱説明書  
MQ077**

このたびは弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品を使用する前に本書をご覧ください

MQ077

## 録画したデータなど

PCに接続する場合は付属のUSBケーブルをご使用ください。データのコピーや削除などはパソコン上で行って下さい。使い方はパソコンのマニュアルをご確認下さい。録画したデータをハードディスクにコピーして再生することをおすすめします。推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」や「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。



## 充電方法

USBクラウンを緩めて外します。USBケーブルを差し込み、反対側のUSBプラグを電源へ接続して下さい。充電を開始します。青LEDが点滅します。充電完了時は青のLEDが点灯します。

## 時間の調整

- 1 時間合わせリューズを引き出します。
- 2 リューズを回して針を動かし、設定します。
- 3 りゅうずを押し込んで元の位置に戻してください。

## リセット

正常に動作しない場合は、次のことを試みることができます。リセットと電源の両方を同時に1回押してください。再起動します。

## 注意

製品を箱から取り出したら、本体を充電してからご使用ください。充電やPCなどに接続する場合は付属のUSBケーブルをご使用ください。充電時間は約2時間で完了します。ご使用前には必ず充電を行って下さい。充電中、長時間録画中は本体が熱くなります。充電は5V出力電圧のUSB電源でお願い致します。(5V以上のUSB電源は故障の原因となります。出力電流1A以下の充電源を使用しないで下さい。) バッテリー残量が少なくなると撮影等ができなくなるのでその場合、充電を行って下さい。

## 充電

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

充電電源はACアダプター/大容量モバイルバッテリー/パソコンのいずれかです。充電中は青LEDが点滅します。満充電になりますと青LEDが点灯します。満充電所要時間は約2時間です。

## 電源のオン/オフとビデオの録画

電源を入れるには電源ボタンを長押しします。青LEDが点灯するまで電源ボタンを押します。数秒後、緑LEDが数回点滅します。自動的にビデオの録画を開始します。電源ボタンを押して録画を停止します。青LEDが点灯し、スタンバイモードになります。ビデオデータは5分ごとに保存されます。オフにするには電源ボタンを長押しします。



## 写真撮影

電源を入れて、オート録画がスタートし、電源ボタンを押して録画を停止します。青LEDが点灯し、スタンバイモードになります。写真モードに入るには、スタンバイモードにします。青LEDが2回点灯し、写真モードになり、青と緑のLEDが点滅します。電源ボタンを1回クリックして写真を撮ります。青LEDが2回点滅します。写真モードを終了するには、電源ボタンをダブルクリックします。



## 動体検知

電源を入れて、オート録画がスタートし、電源ボタンを押して録画を停止します。青LEDが点灯し、スタンバイモードになります。動体検知録画モードに入るには、スタンバイモードにします。青LEDが電源ボタンをすばやく3回クリックします。青と緑のLEDが点滅し、動体検知モードになります。カメラの前を物体が動いているときにビデオ録画を開始します。自動的に青と緑のLEDが速く点滅します。オブジェクトの動きが止まると、1分後に記録を停止します。ディスク容量がいっぱいになると、上書き録画をします。



## オートパワーオフ

電池残量が少なくなると、青LEDが点灯します秒間点滅すると、シャットダウンします。メモリがいっぱいになると、青と緑のLEDが数秒間点滅し、その後シャットダウンします。スタンバイモードで1分間操作しない場合も、シャットダウンします。

## 設定

QRからもダウンロードできます。→



ダウンロードはこちらから [https://tryangle.style/?page\\_id=736](https://tryangle.style/?page_id=736)

## WIN OS

上記のURLからSetup.zipをダウンロードします。  
ダウンローが完了したら、ダブルクリックして解凍します。  
データを本体のフォルダの第一階層にコピーします。  
Setup.exeをダブルクリックしてソフト起動させます。  
(ペン本体のフォルダ内でソフトを起動させないと機能しません)  
各項目を変更、設定できます。

最後に **Create configarion file** ボタンを押します。  
テキストデータが生成され、ペン本体のフォルダの第一階層に保存されます。  
次回起動時から反映されます。  
反映されるとsetting.txtは自動で消去されます。



## MAC OS

ダウンロードはこちらから [https://tryangle.style/?page\\_id=736](https://tryangle.style/?page_id=736)

上記のURLからSetup.zipをダウンロードします。  
ダウンローが完了したら、ダブルクリックして解凍します。  
(Setup.exeは使用しません。消去してください)  
データをペン本体のフォルダの第一階層に **setting.txt** コピーします。  
setting.txtをダブルクリックして開きます。  
数字を打ち替えます。書式などは変更しないで下さい。(半角英数字) 保存して閉じると各機能が変更され、次回起動時から反映されます。  
反映されるとsetting.txtは自動で消去されます。



テキストデータの文字の濃い部分を変更	
MotionSensitivity=1	1:動体検知ON (0でOFF)
VideoSize=0	0:4K 1:2K 2:1K
Flicker=1	変更しません
Date/Time=2022-10-18@18:48:49	日付の数字の部分を変更できます。
TimeStampLogoTXT=@	変更しません

※書式などは変更しないで下さい。故障の原因になります。