

製品仕様

メモリ	16G 内蔵
重量	約 24g(本体)
サイズ	約 66mm×25mm×11mm( 本体 )
充電方法	USB 接続 / AC アダプタ(付属してません)
充電時間	約 1 時間
付属品	USB ケーブル・イヤホン・キーリング

YouTube Channel



M@Q storage



保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から3ヶ月です。保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について  
 次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要な事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項  
 A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

✉ サポートメール maniaq@outlook.jp

お買い上げ日	
お名前	
ご住所	〒 様
お電話番号	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 1ヶ月

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。



⚠️ ご注意

- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。
- 幼児が製品や付属品を飲み込まないように十分に注意してください。
- 本書の内容および本製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
- 時にレコーダーのソフトウェアがクラッシュすることがあります。その場合は、レコーダーを PC に接続し(レコーダーをデータケーブルで接続してからコンピューターに接続します)、PC に認識されたら右クリックして、フォーマットを選択します。フォーマット後の工場出荷時の設定に戻すと、ほとんどの問題を解決可能です。  
 注意：工場出荷時の設定に戻すと、レコーダー内のファイルが失われるため、フォーマットする前にファイルをバックアップし、PC または他のストレージにコピーしてください。

## 充電

充電するときは、最初にケーブルをレコーダーを接続し、電源オフの状態ですべてのプラグを介してPC、または電源アダプターに接続してください。

USBケーブルでPCまたは電源アダプターに接続すると、赤ランプがゆっくり点滅し、満充電になると赤ランプが消灯し、青ランプが点灯します。

## 電源オン/オフ/録音/保存

電源スイッチを上スライドすると電源がオンになり、赤ランプが3回点滅し、その後消灯します。そして録音が始まります。

電源スイッチを下スライドすると電源がオフになり、赤ランプが1回点灯し、その後消灯します。録音が保存されます。

## ノイズリダクション機能 (低騒音録音モード)

スイッチをオンにし、赤ランプが消えるまで「+」を押すと、低騒音録音モードに変わります。

## 音声検知録音

スイッチをオンにし、赤ランプが消えるまで「-」を押すと、音声検知録音モードに変わります。音声を検知された時は録音され、音声がなくなると待機します。

## 外部電源駆動

充電中にスイッチをオンにし、「+」を赤ランプが点灯するまで長押しします。赤ランプが3回点灯し録音が始まります。

## MP3再生/録音再生

ヘッドフォンを接続して電源を入れると、再生モードに入ります。「-」ボタンを短く押すと、MP3と音声ファイルの再生が切り替わります。

再生モードで「+」を押すと、次のファイルが再生されます。「-」を押すと戻ります。再生モードで「+」を長押しすると音量が上がります。「-」を長押しすると音量が下がります。

※イヤホンが接続されていると、再生モードになります。イヤホンが接続されていない場合は録音モードになります。

## レコーダーの記録パラメータ設定

レコーダーがPCに接続されると、設定ファイルが自動的に表示されます。このファイルを開いて編集および設定します。

TYP:0	(0:WAV 1:MP3)
VOR:0	(0:音声起動録音オフ 1-7:音声起動録音感度、高いほど録音がクリアになります)
BIT RATE:4	(0:32Kbps 1:64Kbps 2:128Kbps 3:192Kbps 4:翻訳ON 5:512Kbps 6:768Kbps 7:1024Kbps 8:1536Kbps 9:3072Kbps)
GAIN:5	(0~7 録音感度8段階、値が大きいほど音が大きくなります)
SECTION:(300)	(自動保存時間 0-999 録音時間が設定数値を超えると、ファイルは自動保存されます。単位は分です)
DATE:2023-03-23	(年月日 2023年03月23日)
TIME:00:51:31	(時:分:秒 00時51分31秒)
TIMER:0	(タイマー記録 1:オン 0:オフ)
START:00:54:29	(タイマー記録開始時刻、時:分:秒 00時54分29秒)
TIMELONG:(120)	(タイマー記録時間 1-720、単位は分です)
CYCLE:(030)	(記録周期日数、1-999、0:毎日)

設定は書式を変えず、半角数字で1文字ずつ消して入力してください。パラメータのいずれかを設定した後、ファイルを保存し、閉じて有効にします。次回電源をONにする時に設定が反映されます。レコーダーをフォーマットまたは削除した場合は、再接続するとこのファイルが自動的に生成されます。

## PCに接続する

PCに接続するときは、最初にケーブルをレコーダーを接続し、電源オフの状態ですべてのプラグを介してPCに接続してください。

数秒後「コンピュータ」画面で「リムーバブルディスク」として認識されます。取り外す時は、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして、本製品を選び、「USB大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

## ファイルの削除

ファイルの削除はPCに接続して行ってください。