

Maniaq 取扱説明書 MQ127

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。
ご使用前は十分に充電を行ってください。充電は必ず付属のケーブルを使用して
ください。充電中は赤と藍のステータスランプが点灯します。満充電になると藍の
み点灯します。



バッテリーの取り外し

裏蓋は手で逆時計方向へねじることで開閉が可能です。バッテリーを上
の矢印方向へ押し上げながら外します。※バッテリーが消耗した場合、新しいバッテリー（有料）と交換が可能です。



裏蓋は手で逆時計方向へねじることで開けられます。



バッテリー上の矢印反対方向へ押しながらバッテリーを外します。

SDカードの交換

○のネジを2ヶ所外し、樹脂カバーを外します。※精密ドライバー（別売り）が必要です。矢印方向へSDカードをスライドさせて交換します。※基盤を傷つけないようにご注意ください。



電源オン/オフ

電源ON: 操作ボタンを約1秒間長押しすると緑、藍ランプが同時に点灯したあと緑ランプ消灯します。藍ランプ点灯でスタンバイになります。

電源OFF: 操作ボタンを約1秒間以上押し続けると藍ランプが消灯して電源がオフになります。

モード切替

録画待機モード（藍ランプ点灯）時にモードボタンを押す度に録音待機モード（緑ランプ点灯）→写真撮影モード（藍と緑ランプ同時点灯）→録画待機モードに変わります。

録画/録音/写真

待機時に電源/操作 ボタンを押すと藍ランプが点滅後に消灯し録画が開始します。録画ファイルは5分単位で生成します。停止するには再度電源/操作ボタンを押します。

待機時にモード切替 ボタンを押すと緑ランプが点灯し録音待機になります。録音待機時に電源/操作ボタンを押すと緑ランプが点滅後に消灯し録音開始します。録音ファイルは30分単位で生成します。停止するには再度電源/操作ボタンを押します。

録音 録音待機時にモード切替ボタンを押すと藍ランプと緑ランプが同時に点灯し写真モード待機になります。電源/操作ボタンを押す度に藍ランプと緑ランプが同時に点滅後に点灯し写真1枚撮影されます。

動体検知

いずれかのモードの待機時にモード切替ボタンを2秒間以上押し続けると緑と藍ランプが3回点滅後に消灯し動体検知録画が開始します。検知した場合は1分間の録画をし動体検知待機になります。再度検知されたら再度録画を開始します。停止するには電源/操作ボタンを押すと録画待機になります。

赤外線

本機の不可視赤外線は照度10LUXより低下すると自動オンオフになります。

PC認識/リセット/外部電源

PC認識 電源をオフしている状態で付属のケーブルを用いてカメラをパソコンに接続するとパソコンに認識されます。

リセット 不安定時に電源/操作ボタンとモード切替ボタンを同時に1回押すとリセットされます。

外部電源 モバイルバッテリーとACアダプター経由の充電時は充電しながらの操作ができます。パソコン充電時の外部電源録画は対応していません。

録画解像度とタイムスタンプ設定(パソコンに接続して設定します)

- ①電源オフ時にパソコンに認識され、カメラの内蔵メモリーに右のようにフォルダーとテキストファイルが生成されています。
- ②「TIME」ファイルをダブルクリックして開きます。下図のように書式を変えずに半角で編集し上書き保存しておきます。
- ③カメラをパソコンから外して電源を入れると設定が反映されます。

パソコン画面

1=1920x1080
2=1280x720
3=640x480

スペック

サイズ	約52mmx55mmx15mm	録画解像度	1920x1080px(30FPS)
重量	約140g	静止画解像度	1920x1080
稼働時間	約80~120分 <small>動作時間はご使用環境により変わります。</small>	動画フォーマット	AVI
充電時間	約4時間	上書き録画	あり

付属品

本体・USBケーブル・SDカード

ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

Mani@Q TA サポートメール : maniaq@outlook.jp

製品保証書

MQ127

お名前	様
ご住所	〒
お電話番号	
お買い上げ日(商品到着日)	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 1 ヶ月

領収書・納品書
(コピー) 添付欄

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

[1]保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

[2]保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J. 日本国外で使用された場合。

[3]免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

[瑕疵担保責任に関する特約]

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。