

説明書にこの告知が付いてる
商品購入者様限定

期間、数量限定プレゼント!

レビュー投稿で
どちらか1つをプレゼント



MQ120B



MQ120A

対象商品購入後のプレゼントまでの流れ



今後、商品をご購入されるお客様に対して、ご購入いただいた商品がどのようなものだったのかを商品レビューに残していただけませんか。商品を購入する際、商品レビューはとても役に立ちます。

本製品のレビューして頂いた方にプレゼント致します。私共もお客様からの商品レビューを参考にさせていただき、より良い商品をお手元に届けることができるようスタッフ一同邁進してまいります。お手数をおかけいたしますが、どうぞご協力をお願い申し上げます。



上記QRをスマホのカメラでスキャンもしくはQRをタップでもメールを送れます。

レビューが済みましたら必要事項（購入者名、プロフィール名、注文日、注文番号、住所、電話番号、ほしい商品名）を明記して下記のメールアドレスにご連絡下さい。

メールアドレス：info@tryangle.style

※1注文につきプレゼントは1回とさせていただきますので、予めご了承ください。※プレゼントはご注文者様に送らせて頂きます。プロフィールが非公開の場合ご本人様の確認が出来ないため発送が出来ない場合があります。ご住所不明などで弊社へ返送されました場合には、再発送は行いません。※レビュー投稿は、発送通知受け取り後10日以内をお願いいたします。1ヶ月より前のご注文はシステム上、ご本人様の確認ができませんのでプレゼントの対象外になります。※こちらの商品は保証対象外とさせていただきます。

取扱説明書

MQ156

商品を開封致しましたら、撮影を行う前に付属のUSBケーブルでパソコンに接続し、フォーマットを行ってください。
フォーマット方法は各パソコンの説明書をご覧ください。

使用前には充電を行ってください。充電は5V/1AのUSB電源に接続してください。**(急速充電は対応しておりません。故障の原因になります)** 充電所要時間は約4時間です。**(出力電流1A以下の充電電源を使用しないでください。)** 充電やパソコン接続時は**必ず付属のケーブル**を使用してください。ノートPCからなど出力が低い機器からの充電は避けてください。蛍光灯などの下で撮影する場合、ノイズや画面の乱れが発生する場合があります。長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。



■パソコンおよびコンセント接続時の注意点

本製品は充電および外部電源接続時にパソコンおよびコンセントから外した際、自動でスタンバイ状態になります。使用しない場合は電源をOFFにしてください。
※スタンバイ状態で操作を何も行わず約1分経過すると、自動で電源がOFFになります。

attention

本製品は精密機器です。落としたり、ぶついたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因になります。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。動作中は熱が発生します。低電量時は録画できない場合があります。操作ボタン等は、軽く押すようにしてください。

不具合が発生した場合は本体の初期化をお試ください。初期化をする場合は慎重に行ってください。初期化をする場合はPCでFAT32形式を選択し初期化してください。
本製品を運用した結果の他への影響については、責任は負いかねますのでご了承ください。

充電方法

ノートPCなど出力の低いUSBポートは避けてください。

ご使用前には必ず充電を行ってください。付属のケーブル5V1AのUSBの電源でお願い致します。(出力電流1A以下の充電源を使用しないでください。) 充電が開始されると青ランプが点灯し、しばらくすると赤ランプ点灯に変わります。充電が完了すると青ランプに変わります。充電時間は約4時間です。

電源操作

電源を切る場合は録画が完全に停止してから電源をOFFにしてください。

電源ボタンを約1秒間押し続けると青ランプが点灯し電源がONになります。その後、青ランプが3回点滅後に消灯し、自動で録画を開始します。録画中に電源ボタンを押すと録画を停止し待機状態(青ランプが点灯)になります。

待機状態で電源ボタンを約2秒間押し続けると赤ランプが3回点滅後に消灯し電源がOFFになります。

※待機状態で約1分間操作がない場合は自動で電源がOFFになります。

※メモリーがいっぱいになると古いデータから順番に上書きして録画を継続します。(オフ不可)

※録画中に電源をOFFにすると最後のデータが保存されない場合がありますのでご注意ください。

録画

撮影する場合はカメラを光源に直接向けないでください。正常に撮影できない場合があります。撮影する被写体から50cm以上離して撮影してください。

待機状態(青ランプが点灯)で電源ボタンを押すと青ランプが3回点滅後に消灯して録画を開始します。

録画中に電源ボタンを押すと録画を停止し待機状態に戻ります。録画ファイルは一定時間ごとに保存されます。

写真

待機状態(青ランプが点灯)で電源ボタンを2回押すと青ランプが1回点滅して写真を1枚撮影し待機状態に戻ります。

外部電源

電源がOFFの状態でコンセントまたはモバイルバッテリーなどの電源に接続すると、自動で電源がONになり待機状態になります。その後、充電しながら各種操作が可能になります。

※録画を開始すると、赤ランプは消灯します。

※パソコン接続では使用できません。

※外部電源使用時は、充電のノイズを拾ってしまう場合があります。

PC接続／設定／フォーマット他

パソコンと接続する時は、付属のUSBケーブルを使用してください。

付属のUSBケーブルを使用して本製品とパソコンのUSBポートを接続すると数秒後にパソコンに認識されます。データの編集や削除、メモリーのフォーマットおよびタイム設定ができます。

リセット

本製品がフリーズしたり動作が不安定になった場合は、電源がONの状態ですぐに細い非金属のものでリセットボタンの穴の中のボタンを押すとリセットされます。リセット後は待機状態になります。

※リセットしても正常に動作しない場合は、パソコンに接続しパソコン上でメモリーのフォーマットを行ってください。

※フォーマットを行うと全てのデータが削除されますのでご注意ください。

タイム設定

本製品をパソコンに接続すると、メモリーに「GETTIME.BAT」というファイルが生成されています。
ファイルをダブルクリックして実行するとパソコンの時刻の「time.txt」ファイルが自動で作成されます。
パソコンから接続を外し、電源をOFFにした後、再度電源をONにすると設定が反映されます。
※必ず再度電源を入れ直してください。日時設定が反映されません。
※設定完了後「time.txt」ファイルは自動的に削除されます。
※日時表示を消すことはできません。

録画したデータなど

パソコンに接続する場合は、付属のUSBケーブルをご使用ください。データのコピーや削除などはパソコン上で行ってください。使い方はパソコンのマニュアルをご確認ください。録画したデータをハードディスクにコピーして再生することをおすすめします。推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」や「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。

スペック

動画サイズ	2560×1440px
動画形式	MOV
フレームレート	30FPS
写真サイズ	3456×2448px
写真形式	JPEG
録画時間	約4時間
メモリ	32GB内蔵
サイズ	約74×37×15mm
重量	約37g

付属品

本体・USBケーブル

ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。
また、濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。



Mani@Q TA

サポートメール：maniaq@outlook.jp

お名前	様
ご住所	〒
お電話番号	
お買い上げ日（商品到着日）	

領収書・納品書
（コピー）添付欄

販売店記載欄

製品保証期間
（製品到着日より）

1ヶ月

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。
購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合、
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。

なお、保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
- J. 日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実が発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。