説明書にこの告知が付いている
商品購入者様限定

期間限定！ 数量限定！

レビュー投稿でプレゼント

《ファシア リング》



アタッチメント
6種付





対象商品購入後のプレゼントまでの流れ

Step1 アマゾンレビューを記入 → **Step2** メールでご連絡下さい → **Step3** プレゼントゲット!

今後、商品をご購入されるお客様に対して、ご購入いただいた商品がどのようなものだったのかを商品レビューに残していただけませんか。商品を購入する際、商品レビューはとても役に立ちます。

本製品のレビューして頂いた方にプレゼント致します。私共もお客様からの商品レビューを参考にさせていただき、より良い商品をお手元に届けることができるようスタッフ一同邁進してまいります。お手数をおかけいたしますが、どうぞご協力をお願い申し上げます。

上記QRをスマホのカメラでスキャンもしくはQRをタップでもメールを送れます。

レビューが済みましたら必要事項（購入者名、プロフィール名、注文日、注文番号、住所、電話番号、ほしい商品名）を明記して下記のメールアドレスにご連絡下さい。

メールアドレス：info@tryangle.style

※1注文につきプレゼントは1回とさせて頂きますので、予めご了承ください。※プレゼントはご注文者様に送らせて頂きます。プロフィールが非公開の場合ご本人様の確認が出来ないため発送が出来ない場合があります。ご住所不明などで弊社へ返送されました場合には、再発送は行いません。※レビュー投稿は、発送通知受け取り後10日以内にお願いいたします。1ヶ月より前のご注文はシステム上、ご本人様の確認ができませんのでプレゼントの対象外になります。※こちらの商品は保証対象外とさせて頂きます。

取扱説明書
MQ157

SDカードを初期化をする場合は慎重に行ってください。初期化をする場合はPCでFAT32形式を選択し初期化してください。本製品を運用した結果の他への影響については、責任は負いかねますのでご了承ください。

注意

本製品とPCを接続をする場合は**付属の対応ケーブル**を使用してください。他のケーブルでは接続や認識が上手くいかない場合があります。本製品には**手振れ補正機能**はありません。歩きながらの撮影や振動がある場所などでは撮影した**映像や画像がぶれる**事があります。撮影する場合は**平らな場所で固定し、試し撮り**などして撮影して、確認してください。



ご注意

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

当機種に初回使用するマイクロSDカードは機器上でフォーマットされます。必要なデーターはあらかじめバックアップをしてください。使用前は充電をしてください。充電は付属のケーブルを使用し5VのUSB電源に接続します。充電中は赤と青のステータスランプが同時に点灯します。満充電時は赤ランプが消灯します目安充電時間は5時間です。

microSDHC/XCカードのセット

電源をオンする前にマイクロSDカードをカメラにセットしてください。
マイクロSDカード容量は最大128GBまでです。
※microSDカードについては、まれに相性が合わない銘柄があるため、万が一メモリーカードがカメラに認識されない場合は、別のカードでお試しください。

電源操作

電源/録画ボタンを3秒間押し続けますと、青のステータスランプが点灯し待機状態になります。待機時に5分間以上操作がない場合は自動電源オフします。待機状態時に電源/録画ボタンを3秒間以上押し続けますとランプが消灯し電源オフになります。

動画撮影

待機中に電源/録画ボタンを1回押しますと青ランプが点滅後に消灯し録画を開始します。録画ファイルは繰り返しオン設定時は5分間、繰り返しオフ設定時は8分間の分割ファイルにて保存されます。録画中に電源/録画ボタンを1回押しますと録画が停止し待機状態になります。※録画中に電源/録画ボタン以外のボタンを1回押しますと録画が継続したまま青ランプが3回点滅して消え、「録画中」であることを知らせます。

録音

待機中に録音/赤外線ボタンを1回押しますと緑ランプが点滅後に消灯し録音を開始します。録音ファイルは60分間の分割ファイルにて保存されます。録音中に録音/赤外線ボタンを1回押しますと録音が停止し待機状態になります。※録音中に録音/赤外線ボタン以外のボタンを1回押しますと録音が継続したまま緑ランプが3回点滅して消え、「録音中」であることを知らせます。

写真撮影

待機中に写真ボタンを1回押しますと青ランプが点灯したまま緑ランプが点滅して写真が1枚撮影されます。

動体検知

待機中に写真/動体検知ボタンを2秒間押し続けますと動体検知録画に入ります。レンズが光の変化を「動体」ととらえて録画します。検知される度に録画をします。動体検知録画中に録音/赤外線ボタンを2秒間押し続けますと動体検知録画が停止し待機状態になります。

赤外線

赤外線録画を行う場合は先に赤外線ランプをオンにする必要があります。録画中に赤外線をオンオフすることができません。待機状態時に録音/赤外線ボタンを2秒間押し続けますと緑のステータスランプが点灯し、赤外線オンの待機状態になります。赤外線オンの待機状態時に電源/録画ボタンを1回押しますと赤外線動画撮影を開始します。赤外線をオフにするには、赤外線待機状態時に録音/赤外線ボタンを2秒間押し続けます。緑ランプが消灯になります。※赤外線は肉眼で見えない不可視タイプです。確認するにはスマホなどのカメラモードにてできます。また、赤外線録画は白黒映像となります。

外部電源

ACアダプターやモバイルバッテリーなどパソコン以外の電源に接続し充電しながら録画録音できます。
パソコンに接続する場合は認識されますため操作できません。

リセット

まれに機器が不安定やフリーズなった場合はリセットボタンを押しますと回復できます。リセットボタンは爪楊枝などを用い、リセット穴から垂直に押し、ボタンを押した感触があればリセット完了です。

各種設定

マイクロSDカードをカメラにセットし電源をオンにしますとマイクロSDカードに下記内容の「settime」と「settings」のテキストファイルが生成されます。

「settime」

2019-03-28,23:59:59

「settings」

0,1,1,0

1桁目：動画解像度設定	0は720P	1は1080P
2桁目：上書きオンオフ設定	0はオフ	1はオン
3桁目：タイムスタンプ設定	0は非表示	1は表示
4桁目：レンズ正面設定	0はクリップ側が正面	1はマグネット側が正面

（レンズの回転が90度を超えた時点で画像が逆さまになります。）

上記は書式を変えずに「半角文字」で修正して「上書き保存」をします。設定ファイルを修正したマイクロSDカードをカメラにセットしてカメラの電源を入れた時点で設定内容が反映されます。

製品スペック

カラー	ブラック	動画解像度	1920×1080px / 1280×720px
フォーマット	AVI	写真解像度	4032×3024px
フレーム数	30FPS	重さ	約40g
メモリ容量	microSDHCカード（別売）※128GBまで対応	充電方法	ACアダプターまたはUSB
本体サイズ	約93×30×14㎜（W×H×D）	対応OS	Windows
充電時間	約5時間	防水機能	なし

付属品

本体・USBケーブル

ご注意

■電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
■本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。
また、濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
■USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
■分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
■必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
■本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

Mani@Q TA　サポートメール：maniaq@outlook.jp

製品保証書 MQ157

お名前	様
ご住所 〒	
お電話番号	
お買い上げ日（商品到着日）	

領収書・納品書
（コピー）添付欄

販売店記載欄	製品保証期間（製品到着日より）
	1ヶ月

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。
購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合、
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。
保証期間の過ぎた商品や購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。
なお、保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
D.改造等の保証外動作を行った場合。
E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
E.付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】
商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。