



YouTube Channel




tryangle storage



ボタン×5 ※1つはレンズに装着済みです。

レンズ



マイク



USBコネクタ (タイプC)



Playストア

USB カメラ android 専用

QR コードまたは GooglePlay から「USB カメラ」アプリをダウンロードしてください。 ※アプリに関するサポートは行っておりませんので予めご了承ください。

カメラアプリは、フリーでありながら高機能で使いやすい「USB Camera (Ver.10.6.4 以上)」を推奨します。他にも OTG カメラに対応したカメラアプリがありますので、ぜひご自身の使い方に合ったアプリを探してみてください。

⚠️ ご注意

- 本製品はご使用のスマートフォンのストレージ、バッテリーを使用します。データの保存には残量をご確認をお願いいたします。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USB ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。
- 幼児が製品や付属品を飲み込まないように十分に注意してください。
- 本書の内容および本製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から3ヶ月です。保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について 次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項 A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】


商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

✉ サポートメール support@tryangle.style

| | |
|--------|----------------------|
| お買い上げ日 | |
| お名前 | |
| ご住所 | 〒 様 |
| お電話番号 | |
| 販売店記載欄 | 製品保証期間 (製品到着日より) 3ヶ月 |

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

カメラを携帯電話の充電ポートに挿入し、アプリを開きます。



- 1 動体検知
- 2 画像調整
- 3 使用しません
- 4 設定
- 5 使用しません
- 6 使用しません
- 7 ビデオ撮影
- 8 写真撮影
- 9 メニュー開閉

1 動体検知

カメラの画角内に動きがあったときだけ自動的に録画を開始し、対象物が 15 秒間動きを止めると、録画を停止します。

2 画像調整

明るさ、コントラスト、彩度、透明度、ガンマなどを調整します。
※本機では使用しない機能があります。

4 設定

ビデオフォーマット変更、オーディオ形式変更、撮影角度回転、デバイス情報確認、バックグラウンド切替等の設定が行えます。基本的には変更不要です。
※本機では使用しない機能があります。

7 ビデオ撮影

ビデオ撮影を行います。撮影されたデータはスマートフォンに保存されます。

8 写真撮影

写真撮影を行います。撮影されたデータはスマートフォンに保存されます。

※上記は「USB Camera (Ver.10.6.4 以上)」アプリの機能の一例です。
アプリに関するサポートは行っておりませんので予めご了承ください。

製品仕様

| | |
|--------|--|
| 外寸 | 1.4cm×1.7cm×1.8cm ケーブル約 1m |
| 重量 | 約 18g |
| 動画サイズ | FHD/HD/XGA/SVGA/VGA/HVGA/QVGA |
| 視野角 | 約 90 度 |
| 静止画サイズ | 1920x1080px |
| USB | Type-C / MicroUSB |
| 推奨アプリ | USB Camera(Ver.10.6.4 以上)Android OS のみ対応 |
| 付属品 | カメラ本体、専用 USB ケーブル、ボタン5個 |

MEMO