



# クリップ型ビデオカメラ MQ015

簡易説明書/保証書 ver.1.0.0



## ご注意

使用前は充電をしてください。充電は付属のケーブルを使用し5VのUSB電源に接続します。充電中は緑のステータスランプが点灯します。満充電時は録ランプが消灯します。目安充電時間は3時間です。電源をオンする前にマイクロSDカードをカメラにセットしてください。マイクロSDカード容量は16-128GBです。

## 操作

ステータスランプについて青ランプ:点滅→録画中 点灯→録画停止中 赤ランプ:ゆっくり点滅→AP接続中 点灯→IP接続中 素早く点滅→wifi接続していない状態電源オン/オフ/録画(電源投入後オート録画) 電源スイッチをON位置へスライドしますと赤と青ランプが同時に点灯しカメラが起動します。起動完了まで約30秒かかります。起動中には操作しないでください。起動完了後は赤と青ランプが同時に点滅し録画を開始します。動画は5分間の分割ファイルとなります。メモリーがいっぱいになった時点から自動上書き保存します。Wi-Fiボタンを1回押しますとWi-Fiオフします。録画中に録画ボタンを1回押しますと録画が停止し青ランプが点灯し待機になります。待機中に録画ボタンを1回押しますと録画再開します。待機中に電源スイッチを反対側へスライドしますと電源オフとなります。

## 写真撮影

青ランプ点灯する待機状態に写真撮影ボタンを1回押しますと青ランプが2回点滅し写真1枚撮影されます。

## 赤外線

待機中に写真撮影ボタンを5秒間押し続けると赤外線ライトがオンになります。再度写真撮影ボタンを5秒間押し続けると赤外線オフとなります。なお、肉眼不可視タイプ赤外線のため、スマホのカメラモードなどにて確認できます。また、赤外線オンする時の画像はモノクロとなります。

## リセット

カメラの電源オンかつ起動途中以外に録画/リセットボタンを赤ランプが快速点滅になるまで押し続けるとカメラがリセットに入ります。リセットは約40秒間かかります。リセット後はWi-Fi接続はAPモードになり、IP接続は再設定する必要があります。

## 外部電源

ACアダプターやモバイルバッテリーなどパソコン以外の電源に接続し充電しながら操作できます。パソコンに接続する場合は認識されますため操作できません。再生マイクロSDカードをパソコンに認識させ、ファイルの再生ができます。推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」と「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。

**Wi-Fi接続** 予めスマホに本機種専用アプリをダウンロード・インストールしてください。IOSスマホはAPP storeに「MTCam Pro」で検索してください。Androidスマホはplay storeに「MTCam Pro」で検索してください。



**AP接続** カメラ起動完了後(赤と青ランプ点滅)、アプリを起動せずに、スマホの「設定」→「Wi-Fi」に表示されたリストの中からカメラが発出した信号に接続します。カメラから発した信号はカメラ背面に貼付してあるシールに印字されてある「MTC888」から始まる信号です。工場出荷時の接続パスワードは「8888」です。接続が確立したらアプリを開き、カメラを追加します。

## 1 Wi-Fi信号AP接続




アプリ起動せずにスマホの「設定」→「Wi-Fi」を開きカメラの信号を選択し接続します。

## 2 カメラを追加



アプリ起動しカメラを追加する「+」をタップします。

## 3 追加方法を選択



「LAN検索」か「手動追加」かを選択してタップします。

## 3-1 LAN検索追加



LAN検索結果を表示されます。「追加」をタップしますとカメラが追加します。

## 3-2 QRコード追加



設置場所を設定し一番下にある「確定」ボタンをタップします。

## 4 ライブ画面表示




ライブ画面を開くとしますとPWの変更が求められます。必要に応じて「無視」か「設定」をタップし画面が表示されます。



**IP接続** AP接続した状態のライブ画面の右上にある設定アイコンをタップしますと設定画面が表示されます。「Wi-Fi設置」をタップしますと「Wi-Fi設置」画面が表示されます。「SSID」をタップしますとWi-Fi検索リストが表示されます。接続先Wi-Fiをタップし、一番下の「確定」をタップします。接続パスワードを入力し、画面の一番下にある「確定」ボタンをタップしますと接続します。

## 製品保証書 クリップ型ビデオカメラ MQ015



※設定内容選択を終えたら、右上の「確認」ボタンをタップしてから反映されます。確認しなければ設定は反映されません。

### 付属品



### ⚠️ ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待つてからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 撮影は被写体から50cm以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

※microSDHC/XCカードについては、まれに相性合わない銘柄があるため、万が一メモリーカードがカメラに認識されない場合は、別のカードでお試ください。

### 製品スペック

カラー	ブラック	動画解像度	1920x1080px
フォーマット	AVI	写真解像度	4032x3024px
フレーム数	30FPS	充電方法	ACアダプターまたはUSB
メモリ容量	microSDHCカード (別売) ※128GBまで対応	対応OS	Android/iOS
充電時間	約3時間	防水機能	なし

### 付属品

本体・USBケーブル・本書

Mani@Q TA サポートメール: maniaq@outlook.jp

お買い上げ日 (商品到着日)		様	領収書・納品書 (コピー) 添付欄	
お客様	お名前			
	ご住所			〒
お電話番号				
販売店記載欄		製品保証期間 (製品到着日より)	1ヶ月	

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの (販売店が発行する領収書・納品書・レシート等) を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

### 保証規約

- 保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの (販売店が発行する領収書・レシートや納品書等) がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。
  - 保証適用除外事項について  
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。
    - 商品購入日と購入店を証明できるもの (販売店が発行する領収書・納品書・レシート等) を紛失された場合。
    - 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
    - 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
    - 改造等の保証外動作を行った場合。
    - 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
    - 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
    - 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
    - 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
    - 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
    - 日本国外で使用された場合。
  - 免責事項
    - いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
    - 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
    - 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または 使用不能から生ずる損害 (事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む) に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
    - 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
    - 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。
- 【瑕疵担保責任に関する特約】  
商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。