

TryAngle Co., Ltd


トライアングル株式会社
http://tryangle.style



YouTube
Channel



tryangle
storage



保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から3ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実が発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものと、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

✉ サポートメール support@tryangle.style

お買い上げ日	
お名前	
ご住所	〒 様
お電話番号	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 3ヶ月

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。



⚠️ ご注意

- 電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待つてからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USB ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。
- 長期間使用しない場合は、3 か月に 1 度取り出してフル充電する必要があります。
- 埋め込み型医療機器（ペースメーカー / 人工内耳など）から少なくとも 15cm の距離を保ってください。
- 幼児が製品や付属品を飲み込まないように十分に注意してください。
- 本書の内容および本製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

充電

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

付属の USB ケーブルを本体に差し込み 5V の USB 電源に接続します。充電電量は液晶画面にて確認できます。
※PC 接続した場合、リムーバブルディスクとして認識されます。
※フル充電まで約 2 時間かかります。

※充電には 5V-1000MA の出力を持つ電源アダプタ、またはデスクトップコンピュータ、またはモバイル充電器を使用してください。電流と電圧を超える充電器で充電すると、故障や破損の原因となる可能性があります。

電源オン / オフ

電源オン

▶▶ ボタンを3 秒間押し続けると、画面に起動画面(待機画面)が表示されます。

電源オフ


▶▶ ボタンを3 秒間押し続けると、電源がオフになります。

録音(待機画面で操作)


録音:待機画面で  ボタンを1 回押すと、録音が始まります。

※時間の進行は、録音が進行中であることを意味します。

保存: 録音中  ボタンを1 回押すと録音を保存し、時間をゼロにリセットします。


(録音中  ボタンを押すと録音を保存し、待機画面に戻ることができます)

写真(待機画面で操作)

待機画面中  ボタンを2 秒間長押しすると、写真ロゴ  が画面の左上隅に一瞬表示され写真が撮影されます。

ビデオ録画(待機画面で操作)

ビデオ録画:待機画面中  ボタンを1 回押すと録画が始まります。

保存: 録画中  ボタンを押すと記録を停止し録画を保存します。記録時間も停止します。



※ 自然な発色、美しい画像を撮影するには明るい環境で撮影してください。

※ 被写体との距離は50cm以上離してください。

※ メモリーがいっぱいになると、ファイルは循環的に上書きされます。

こまめにデータを保存してください。

記録されたファイルを表示する

▶▶ ボタンを1 回押して録画ファイルを表示し、 ボタンと  ボタンを押してファイルを選択し、ビデオ再生することができます。

リセット

カメラに障害が発生した場合、オフにできない場合、またはカメラの電源をオンにできない場合は、ピン等を使用してリセット穴を押し、再起動してください。

●フォーマット(データは消去されます)



フォーマットは、機器がフリーズしたり、データを消去する必要がある場合に使用します。


フォーマットは、パソコンまたは本機で直接実行することも可能です。(設定を参照)

※重要なファイルはこまめにバックアップしてください。

設定(待機画面で操作)

待機画面中  ボタンを押して設定に入ります。

 ボタンと  ボタンを押して選択し、

▶▶ ボタンを押して確定し、 を押して戻ります。

解像度	HD: ハイ デフィニション / FHD: フル ハイ デフィニション
画質	1M、2M、3M: (画像が大きいほど鮮明です)
上書き録画時間	分数を設定すると、自動的に設定分数にファイルが保存され、再度録画されます。
ホワイトバランス	様々な光源下で、白を基準に設定することが可能です。この設定は、特定の光源の下での撮影に適しています。対応するシーンを選択して補正できます。
EV (露出補正)	露出補正は、露出制御の方法で、周囲の光源が暗い場合、露出値を上げることができます。(たとえば、+1EV、+2EV) に調整して、画像の鮮明さを際立たせます。
動体検知	画像が変化したときに自動的にビデオの録画が開始されます。
音声録音	動画撮影時に音声を録音するか選択できます。
日付表示	ビデオの録画時に日付の表示があるかどうか選択できます。
日付設定	日付の時刻を変更出来ます。
パワーオフ	操作がないときに自動で電源がオフとなる時間を設定できます。
言語設定	システム言語の変更。
周波数	特定の周波数の照明下で撮影したときに発生する明暗の交互現象に対して、対応する周波数を選択できます。(一般的に50HZを選択します)
画面オフ	スクリーン(画面)を自動的にオフにする。
初期設定に戻す	工場出荷時のデフォルト(初期設定)に戻す。※フォーマットされます。
バージョン	バージョン ソフトウェア情報

PC との接続

- ①カメラに付属の USB ケーブルを差し込み、反対側を PC の USB 端子に差し込みます。
- ②数秒後「コンピュータ」画面で「リムーバブルディスク」として認識されます。
- ③取り外す時は、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして、本製品を選び、「「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

製品スペック

電圧	3.7V	充電時間	約2時間
バッテリー容量	530mAh	写真形式	JPG
写真の解像度	1920*1080	録音フォーマット	WAV
ビットレート	256KBPS	ビデオフォーマット	AVI
カメラ解像度	1920*1080 30fps	レンズパラメータ	F値 2.25
視野角	65度	メモリー	32GB(内蔵)

付属品：本体・USB ケーブル