




# クリップ型ビデオカメラ MQ094

簡易説明書 / 保証書 ver. 1.0.0



- ① レンズ
- ② 赤外線ライト
- ③ マイク
- ④ 電源 / 録画ボタン
- ⑤ クリップ
- ⑥ ステータスランプ
- ⑦ リセット穴
- ⑧ USB 端子
- ⑨ SD カードスロット

※SD カードを差し込む向きに注意してください。  
 ※microSDHC/XC カードは別売です。64GB (FAT32) まで対応しています。

## 充電 お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

付属の USB ケーブルを本体に差し込み AC アダプターにつなぎます。  
 ※PC 接続した場合、赤ランプ点滅でリムーバブルディスクとして認識されます。  
 ※フル充電まで約 5～6 時間かかります。  
 ※本体の電池容量が少なくなった時は、赤ランプが点滅します。

## microSDHC/XC カードのセット microSDHC/XC カード (別売) をセットしないと動作しません。

※64GB (FAT32) まで対応  
 ※microSDHC/XC カード無で電源 ON にすると赤青ランプが点灯し、約 30 秒後電源 OFF になります。  
 ※SD カードの容量不足時は青ランプが点滅します。  
 microSDHC/XC カードを、図の向きで「カチッ」と手応えがあるまで押し込みます。  
 外す時は、microSDHC/XC カードを押すと、飛び出します。  
 ※64GB (exFAT) のカードを使用すると、本機上で FAT32 にフォーマットされますので、  
 カード内のファイルをバックアップしておいてください。

## 電源操作 ※待機状態で何もしないと、約 30 秒後にオートオフ (動体検知時を除く)

電源 ON : 「電源 / 録画ボタン」を約 2 秒押します。ステータスランプ (以降ランプと表記) が赤色点灯をします。(待機状態)  
 ※待機状態にならないとボタン操作を受けません。  
 電源 OFF : 「電源 / 録画ボタン」を約 2 秒押します。数秒後ランプが消灯し、電源 OFF になります。

## 動画撮影 連続録画: 10 分単位 (最大約 7.5 時間)

開始: ①待機状態で「電源 / 録画ボタン」を短く押します  
 ②青ランプ約 3 秒点灯し、その後消灯します。(録画開始)  
 停止: ①録画状態で「電源 / 録画ボタン」を短く押します。  
 ②保存して録画停止→赤ランプが点灯します。(待機状態)

## 赤外線 照射距離: 約 2m

※赤外線ライトは可視光線です  
 ①録画中に「電源 / 録画ボタン」を約 2 秒押します  
 ②赤外線が点灯します  
 ③再度「電源 / 録画ボタン」を約 2 秒押して赤外線を停止します。

## ボイスレコーダー 連続録音: 120 分単位 (最大約 10 時間 30 分)

開始: ①待機状態で「電源 / 録画ボタン」を短く 2 回押します  
 ②青ランプが 3 回点滅し、その後消灯します。(録音開始)  
 停止: ①録音状態で「電源 / 録画ボタン」を短く 2 回押します。  
 ②保存して録音停止→赤ランプが点灯します。(待機状態)

## 動体検知録画

※動体検知を使用するかどうかは、[SET.TXT] の「Motion 1080P =」パラメータで行ってください  
 (裏面「表示日時及びその他の設定」参照)

- ①動体検知を ON にした状態で、本機を起動
- ②通常の録画と同様に「電源 / 録画ボタン」を短押し
- ③動きを検知すると録画を開始
- ④1分～10分の録画を行う
- ④赤ランプ点灯 (待機状態)

## リセット

不具合時に本体横のリセット穴をクリップ等で押してください。

## 外部電源操作

AC アダプター等に接続して操作可能です。

## PC との接続

- ①カメラに付属の USB ケーブルを差し込み、反対側を PC の USB 端子に差し込みます。
- ②数秒後「コンピュータ」画面で「リムーバブルディスク」として認識されます。
- ③取り外す時は、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして、本製品を選び、  
 「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

## 表示日時及びその他の設定

①本体にSDカードを入れて、電源を入れます。  
起動処理が完了したら、電源を切り、SDカードを取り出す、または、PCに本体を接続してください。

②SDカードのルートに[set.txt]というファイルが作成されています。

<初期設定>

Date/Time =20170101000000 ←日付時刻  
Motion 1080P =0 ←動体検知 ON/OFF  
Off:0 / On:1  
TimeStamp =1 ←日付け表示 ON/OFF  
Off:0 / On:1  
Loop Record =0 ←循環録画 ON/OFF  
Off:0 / On:1

③日付や設定をを変更して上書き保存してください。

④保存したSDカードを本体に戻して再度電源ON⇒設定が読み込まれます。



**ご注意**

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 撮影は被写体から50cm以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。
- 稀にメモリー相性ありますが、カード銘柄による相性は保証外とさせていただきます。

※microSDHC/XCカードについては、まれに相性合わない銘柄があるため、万が一メモリーカードがカメラに認識されない場合は、別のカードでお試ください。

## 製品スペック

カラー	ブラック	動画解像度	1920×1080 px
動画フォーマット	AVI	動画圧縮形式	M-JPEG
フレーム数	30FPS	静止画(写真)	なし
メモリー容量	microSDHC/XCカード(別売) ~64GB(FAT32)まで対応	本体重量	約42g
充電時間	約5~6時間	充電方法	ACアダプターまたはUSB
本体サイズ	約84×16×35mm(W×H×D)	連続録画時間	1080px 約7~8時間(複数に分割)
防水機能	なし	対応OS	Windows7/8/10

## 付属品

本体・USBケーブル・本書

Mani@Q TA サポートメール：maniq@outlook.jp

## 製品保証書

クリップ型ビデオカメラ MQ094

お買い上げ日 (商品到着日)		領取書・納品書(コピー)添付欄	
お客様	お名前		様
	ご住所		〒
	お電話番号		
販売店記載欄		製品保証期間 (製品到着日より) <b>1ヶ月</b>	

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。  
購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領取書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

## 保証規約

- 【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。  
保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領取書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。
- 【2】保証適用除外事項について  
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。  
A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領取書・納品書・レシート等)を紛失された場合。  
B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。  
C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。  
D. 改造等の保証外動作を行った場合。  
E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。  
F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。  
G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。  
H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。  
I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。  
J. 日本国外で使用された場合。
- 【3】免責事項  
A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。  
B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。  
C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元は一切の責を負わないものとします。  
D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。  
E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。
- 【瑕疵担保責任に関する特約】  
商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。